深圳市软赢科技有限公司 SOFT SERVO Shenzhen Softwin Technologies, Co., Ltd.

WMX3安装说明

安装前须知

1)系统为 WIN7 SP1 版本
 2)在 BIOS 中关闭 CPU 的超线程功能
 3)关闭系统自动更新功能
 4)关闭系统保护

打开安装包,找到"WMX3Installer.exe"文件,双击进入安装界面。

★ WMX3 Installer.exe 2018/12/3 14:19 应用程序 9,191 KB

安装步骤

(一) 安装运行环境

单击"Next>>"等待安装完成。



(二) 安装 RTX 及内核配置(需插入加密狗)

1)单击"Next>>"等待安装完成。



2)安装完成后进行 RTX 内核配置。

(1)单击桌面左下的"开始"按钮,打开所有程序,单击 "RTX64 3.4 Runtime"。

(2)单击打开"Activation and Configuration"。

(3)单击"Set the RTSS boot configuration"下拉栏,选择

Windows:(电脑内核数-1) RTSS: 1

(4)单击 "Apply", 重启电脑。



单击"Next>>"等待安装完成。

Stortien WMX3.	(3/6) WMX3	8		
SIMPLE FLEXIBLE PERFORMANCE	WMX <mark>3</mark> .			
読行时 RTX WHO ③ >> ④ >> ④	그 0개 개요리 19배 ->> ④ ->> ④ Cancel Next3	×		

(四) RTX 设置

1)选择是否开机自启动,并分配大于 500MB 的内存。

2)在"NIC 网络适配器"框中选择需要设置为 EtherCAT 网口的网卡。

3)单击"Install"完成配置。

WN	XX.		RTX	殳置			X			
			请选择	NIC网络	适配器					
运行时 RTX			Intel I218V PHY 1000BASE with Ethernet Controller (RTX64)							
WMX3		63	配置RT	х.	1	选择是否开机的	自启动			
	<u>я</u> 🌱	启动方	式 手幼	-	HALIFI钟 周期(µs)	100 •				
		内存分配 方式 Local Me		Memory	 设置内存池 大小(KB) 	1048576				
	Ssor	Servo				设置500MB以	Install			
1007H		WHO(3	22 M	可放用	12.88					

(五)安装可选模块

根据需求安装可选模块,单击"Install"完成。 若无附加模块可跳过此步。

WM	IX <mark>I</mark> .	7	可选	项		8
	运行II RT WMD RTX设计 可选订 注册	け TX (3) 星 辺 ✔ 町	UWMX	3 MIII 3 Robot 3 RTEX 3 SDK		
	SSort	Servo				Install
运行时 🍛	RTX	WMX3	107 MR	可选项	11 M 	

(六) WMX3 License 注册

添加许可证的方法见加密狗使用说明。